

## Naprogramovanie snímača Honeywell Voyager 1200/1202

1. Do systému nainštalovať ovládač HSM USB serial driver  
<http://www.honeywellaidc.com/en-us/pages/Product.aspx?category=Laser&cat=HSM&pid=1200g>

Nastaviť snímač:

2. Prepnúť do režimu Virtual Com port



PAP130.

**USB Serial Emulation for  
Windows XP, Windows Server  
2003, and later**

3. Zapnúť suffix



Pridať príponu vrátenia vozíka

4. Zapnúť snímanie mimo stojana bez nutnosti stlačiť tlačidlo

VOLITEĽNÉ



**Prezentačný režim  
Mimo stojana**

5. V prípade potreby Reset na factory defaults



Štandardné východiskové nastavenia produktu